

# **Betriebsanweisung Eisfrei Gerüst 1.0**

## Vor der Nutzung

Vergewissern Sie sich vor dem Betreten des Gerüsts, dass

- a. das Gerüst nach wie vor vollständig und unbeschädigt ist
- b. alle Verbindungen nach wie vor fest sind
- c. keine Veränderungen an der Standoberfläche aufgetreten sind (z.B. Absackungen im Boden)

## Betreten des Gerüsts

- Das Betreten des Gerüsts ist ausschließlich eingewiesenen Personen erlaubt. Je nach Zusatzvorschriften des Eigentümers kann das Tragen von Schutzkleidung (z.B. Schutzhelm) notwendig sein.
- Das Gerüst sollte immer nur von maximal 2 Personen betreten werden
- Je nach Witterung sind die Treppen und Laufwege auf dem Gerüst zunächst von Beeinträchtigungen wie Eis und Schnee zu räumen bevor eine Nutzung erfolgen kann. Dazu können die Bordbretter kurzzeitig entfernt werden.
- Wir empfehlen das Gerüst nur mit geeignetem, festem Schuhwerk zu betreten.
- Ab Windstärke 8 darf das Gerüst nicht mehr betreten werden. Zusätzlich empfehlen wir bei solchen Windstärken die Bordbretter zu entfernen und an einem windgeschützten Ort aufzubewahren.

## Arbeit auf dem Gerüst

- Wenn ein oder mehrere Fahrzeuge vor dem Gerüst rangieren oder in einem Abstand von unter 2 m vorbeifahren, dürfen sich keine Personen auf dem Gerüst befinden.
- Es ist unzulässig von dem Arbeitsgang oder der Treppe über die Geländer zu steigen.
- Während der Arbeit müssen alle Bauteile an ihrem Platz verbaut bleiben.

## Gerüstsperrung

Sollte das Gerüst eine der vorgenannten Bedingungen für ein sicheres Arbeiten nicht erfüllen, ist das Gerüst entsprechend zu markieren. Dies hat mindestens durch eine gut sichtbare Markierung mit einem Warnschild oder einer Absperrung mit Flutterband o.ä. zu geschehen.